

VARNOSTNA NAVODILA

Uvod

Pred namestitvijo in uporabo izdelka natančno preberite ta navodila. Nepravilna montaža lahko povzroči nevarnost poškodb ali škodo na televizorju in vašem domu.

1. Splošna opozorila

- Izdelek mora namestiti usposobljen strokovnjak.
 - Proizvajalec ne odgovarja za škodo ali poškodbe zaradi nepravilne namestitve.
 - Preverite navodila vašega TV in zagotovite, da teža in velikost ustrezata dovoljenim mejam.
 - Poskrbite, da so uporabljeni vijaki ustrezne dolžine in premera.
 - Nekateri priloženi TV-montažni dodatki niso potrebni za vsak model TV.
-

2. Namestitev na steno

- Priloženi montažni pribor je primeren **samo za**:
 - masivne opečne stene,
 - masivne betonske stene,
 - masivne lesene stebre.
 - Površina mora biti ravna in izravnana.
 - Obloge na steni ne smejo presegati **3 mm**.
 - Za montažo na mavčne plošče, votlo opeko ali lesene plošče se posvetujte s strokovnjakom.
-

3. Vzdrževanje in čiščenje

- Čistite samo s suho, mehko krpo.
 - Ne uporabljajte detergentov ali topil.
 - Izdelek lahko popravlja samo certificirano osebje.
 - Uporabljajte le originalne nadomestne dele — druge izničijo garancijo.
-

4. Tehnične spremembe

- Izdelka se ne sme predelovati ali spreminjati.
- Kakršne koli spremembe izničijo garancijo in lahko povzročijo poškodbe.

5. Shranjevanje in ravnanje

- Shranjujte pri temperaturi med **-10 °C in +50 °C**, v suhem prostoru.
- Z izdelkom ravnajte previdno, zlasti pri prevozu.
- Ob daljši neuporabi izdelek ponovno varno zapakirajte.

6. Dvigovanje televizorja

- Dvigovanje TV je delo **za dve osebi**.
- Ne dvigujte televizorja sami — tveganje za poškodbe je veliko.